

EMKE

Anleitung Instruction

Microfiber duster for radiators blinds and slats



Product Overview

This product is designed for cleaning the tight areas such as radiator columns, towel rails and blinds. The brush comes with removable microfiber sleeves. It is a soft material that can effectively clean the dust and dirt without damaging the surface. It is washable, reusable, durable and environmentally friendly.

Product Features

Removable Microfiber Sleeves: strong adsorption and easy to clean.

Triple-Head Design: clean multiple slats at the same time to improve the efficiency.

Comfortable Handle: ergonomic design for comfortable use and easy grip.

Environmentally Friendly: reusable & durable

How to use

1. Attach the microfiber sleeves to the brush head (if not already attached).
2. Insert the duster head between two slats and squeeze the handle to grip.
3. Gently slide the brush back and forth to clean
4. Clean the microfiber sleeves when it is dirty

Cleaning and Maintenance

It is recommended to clean the microfiber sleeves regularly to maintain the cleaning effect.

Remove the microfiber sleeves and wash it with water or mild detergent after use. Please avoid using strong acid or alkaline detergent.

Dry naturally and high temperature drying is not recommended.

Cautions

Do not apply excessive pressure to avoid the surface getting damaged.

Not suitable for cleaning electronic devices.

Keep away from high temperatures or open flames.

This product is not suitable for children to operate without adult supervision.

Produktübersicht

Dieses Produkt ist für die Reinigung von schwer zu reinigenden Bereichen wie Heizkörpern, Handtuchhaltern und Jalousien konzipiert. Der Bürstenkopf besteht aus abnehmbarem Mikrofasermaterial, das weich ist, die Oberfläche nicht beschädigt und Staub und Schmutz effektiv aufnehmen kann. Er kann gewaschen und immer wieder verwendet werden, ist umweltfreundlich und langlebig.

Produktmerkmale

Abnehmbarer Bürstenkopf: aus Mikrofaser, starke Adsorption, leicht zu reinigen.

Dreifach-Kopf-Design: reinigt mehrere Ritzen gleichzeitig, erhöht die Effizienz.

Komfortabler Griff: ergonomisches Design, bequem zu bedienen, leicht zu bedienen.

Umweltschutz und Langlebigkeit: Bei wiederholtem Gebrauch kann der Bürstenkopf in der Maschine gewaschen werden, wodurch die Verschwendung von Ressourcen reduziert wird.

Anwendung

Bringen Sie den Bürstenkopf am Griff an (falls noch nicht vorhanden).

Fassen Sie den Griff an und vergewissern Sie sich, dass die

Reinigungsbürste auf den zu reinigenden Bereich passt.

Schieben Sie den Bürstenkopf vorsichtig hin und her, um die Zwischenräume im Heizkörper oder Handtuchhalter zu reinigen.

Wenn der Bürstenkopf verschmutzt ist, nehmen Sie ihn ab und waschen Sie ihn von Hand oder in der Maschine mit Wasser oder Spülmittel, lassen Sie ihn an der Luft trocknen und verwenden Sie ihn erneut.

Reinigung und Wartung

Es wird empfohlen, den Bürstenkopf regelmäßig zu reinigen, um die Reinigungswirkung zu erhalten.

Nehmen Sie den Bürstenkopf nach dem Gebrauch ab und waschen Sie ihn mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel, vermeiden Sie die Verwendung von stark sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln.

Trocknen Sie ihn auf natürliche Weise, Trocknen bei hohen Temperaturen wird nicht empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenden Sie bei der Verwendung keinen übermäßigen Druck an, um eine Beschädigung der Oberfläche des Heizkörpers oder des Handtuchhalters zu vermeiden.

Nicht für die Reinigung von Elektrogeräten geeignet.

Nicht in der Nähe von hohen Temperaturen oder offenen Flammen aufbewahren.

Dieses Produkt ist nicht für die alleinige Verwendung durch Kinder geeignet, bitte verwenden Sie es unter Aufsicht von Erwachsenen.

Aperçu du produit

Ce produit est conçu pour nettoyer les endroits exigus tels que les colonnes de radiateurs, les porte-serviettes et les stores. La brosse est équipée de manchons amovibles en microfibre. Il s'agit d'un matériau doux qui peut nettoyer efficacement la poussière et la saleté sans endommager la surface. Elle est lavable, réutilisable, durable et respectueuse de l'environnement.

Caractéristiques du produit

Manchons amovibles en microfibre : forte adsorption et nettoyage facile.
Conception à trois têtes : nettoie plusieurs lattes en même temps pour améliorer l'efficacité.

Poignée confortable : conception ergonomique pour une utilisation confortable et une prise en main facile.

Respectueux de l'environnement : réutilisable et durable.

Comment l'utiliser

1. Fixez les manchons en microfibres à la tête de la brosse (si ce n'est pas déjà fait).
2. Insérez la tête du plumeau entre deux lamelles et serrez la poignée pour l'agripper.
3. Faites glisser doucement la brosse d'avant en arrière pour la nettoyer
4. Nettoyez les manches en microfibre lorsqu'ils sont sales.

Cleaning and Maintenance

It is recommended to clean the microfiber sleeves regularly to maintain the cleaning effect.

Remove the microfiber sleeves and wash it with water or mild detergent after use. Please avoid using strong acid or alkaline detergent.

Dry naturally and high temperature drying is not recommended.

Précautions

N'appliquez pas une pression excessive pour éviter d'endommager la surface.

Ne convient pas au nettoyage des appareils électroniques.

Tenir à l'écart des températures élevées ou des flammes nues.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Panoramica del prodotto

Questo prodotto è stato progettato per la pulizia di aree strette come colonne di radiatori, portasciugamani e tende. La spazzola è dotata di maniche in microfibra rimovibili. Si tratta di un materiale morbido in grado di pulire efficacemente la polvere e lo sporco senza danneggiare la superficie. È lavabile, riutilizzabile, resistente ed ecologica.

Caratteristiche del prodotto

Manicotti in microfibra rimovibili: forte assorbimento e facilità di pulizia.

Design a tre teste: pulisce più lamelle contemporaneamente per migliorare l'efficienza.

Impugnatura confortevole: design ergonomico per un uso confortevole e una facile presa.

Rispettoso dell'ambiente: riutilizzabile e durevole.

Come si usa

1. Collegare le maniche in microfibra alla testina della spazzola (se non sono già attaccate).
2. Inserire la testa dello spolverino tra due lamelle e stringere l'impugnatura per afferrarla.
3. Far scorrere delicatamente la spazzola avanti e indietro per pulire.
4. Pulire le maniche in microfibra quando sono sporche.

Pulizia e manutenzione

Si consiglia di pulire regolarmente le maniche in microfibra per mantenere l'effetto pulente.

Dopo l'uso, rimuovere le maniche in microfibra e lavarle con acqua o con un detergente delicato. Evitare l'uso di detergenti fortemente acidi o alcalini.

Asciugare naturalmente e non si consiglia l'asciugatura ad alta temperatura.

Attenzione

Non applicare una pressione eccessiva per evitare di danneggiare la superficie.

Non è adatto alla pulizia di dispositivi elettronici.

Tenere lontano da temperature elevate o fiamme libere.

Questo prodotto non è adatto all'uso da parte dei bambini senza la supervisione di un adulto.

Resumen del producto

Este producto está diseñado para limpiar zonas estrechas como columnas de radiadores, toalleros y persianas. El cepillo viene con fundas de microfibra extraíbles. Es un material suave que puede limpiar eficazmente el polvo y la suciedad sin dañar la superficie. Es lavable, reutilizable, duradero y respetuoso con el medio ambiente.

Características del producto

Fundas de microfibra extraíbles: fuerte adsorción y fácil de limpiar.

Diseño de triple cabezal: limpia varios listones al mismo tiempo para mejorar la eficacia.

Mango cómodo: diseño ergonómico para un uso cómodo y fácil agarre.

Respetuoso con el medio ambiente: reutilizable y duradero.

Modo de empleo

1. Coloque las fundas de microfibra en el cabezal del cepillo (si no están ya colocadas).
2. Introduzca el cabezal del plumero entre dos listones y apriete el mango para agarrarlo.
3. Deslice suavemente el cepillo hacia delante y hacia atrás para limpiar
4. Limpie las fundas de microfibra cuando estén sucias

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar las fundas de microfibra con regularidad para mantener el efecto de limpieza.

Retire las fundas de microfibra y lávelas con agua o detergente suave después de cada uso. Evite el uso de detergentes ácidos o alcalinos fuertes. Seque de forma natural y no se recomienda el secado a alta temperatura.

Precauciones

No aplique una presión excesiva para evitar dañar la superficie.

No es adecuado para limpiar aparatos electrónicos.

Mantener alejado de altas temperaturas o llamas.

Este producto no es adecuado para que lo utilicen niños sin la supervisión de un adulto.