




SFTR

Installation Instructions
(Central Heating)

Installationsanleitung
(Zentralheizung)

Instructions d'installation
(Chauffage central)

Instrucciones de instalación
(Calefacción central)


Istruzioni per l'installazione
(Riscaldamento centrale)

1 Product Information


- Please read this instruction carefully before installation.
- Installation should be carried out by a qualified plumber.



Preparation




Product parts

 Towel Rail [A]x1		 Blanking Plug [B]x1	 Air Vent [C]x1	 [L]x1
 Rubber Ring Spare O-rings for plugs [D]x4	 Wall Support [E]x4	 Rawlplug [F]x4	 Long Screw [G]x4	
 Small Screw [H]x4	 Spacer [I]x4	 Bolt [J]x4	 Plastic Screw [K]x2	


2 Installation

Step 1: Select your desired installation position and ensure the wall is sufficiently strong to hold the weight of the radiator. (Brick or breezeblock wall is ideal.)





1. Position the product's hanging holes in the appropriate position using L and record the location of the punched holes.
2. Drill four holes accordingly to the positions marked on the wall and tap the G into the four holes.



Step 2: Connect the Wall Support E to the wall with Long Screws G.



Step 3: Fix the spacer I to the radiator with bolts J.



Step 4: Mount the radiator to the wall and tighten the Small Screws H in the brackets.



After installation ..

- Use a screwdriver to open the air vent, open the valve and let the water rush into the towel warmer. Check all connections for leaks.
- Once water overflows from the air vent, there is no air in the tube.
- Use a screwdriver to close the air vent, turn on the valve and the towel warmer is ready for use.

After care ...

- Classic towel warmers are made from steel with color painting, and should not be cleaned with corrosive or scouring cleaning agents.

Please note...

- This product can only be used at $P_N \leq 0.6 \text{ MPa}$ (6 Bar), It should only be filled with water, and at a temperature below 100°C (212°F) . See table below for installation requirements.
- If the temperature exceeds 48°C (oder 120°F), please show a warning sign near the product to avoid burning and scolding accidents.


Fill 3/4 Full	Pressure	Temperature	Comments
Water only	$P_N \leq 0.6 \text{ Mpa}$	$0^\circ \text{C} \leq t \leq 100^\circ \text{C}$	If ambient temperature drops below 1°C , drain out the water to prevent freezing

1 Produktinformationen

- Die Installation sollte von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie die Verpackung auf verantwortungsvolle Weise



Vorbereitung






Produktteile

 Badheizkörper [A]x1		 Blindstopfen [B]x1		 Entlüftung [C]x1	
 Gummi Ring Ersatz-O-Ringe für Stöpsel [D]x4		 Wandhalterung [E]x4		 Dübel [F]x4	
 Lange Schraube [G]x4		 Kleine Schraube [H]x4		 Abstandshalter [I]x4	
 Bolzen [J]x4		 Plastik Stopfen [K]x2		 [L]x1	



2 Installation

Schritt 1: Wählen Sie die gewünschte Einbaulage und stellen Sie sicher, dass die Wand starkgenug ist, um das Gewicht des Badheizkörpers zu tragen. Die Mauer aus Ziegeln oder Brisenblock ist ideal.





1. Positionieren Sie die Aufhängelöcher des Produkts mit Hilfe von L an der richtigen Stelle und notieren Sie die Position der gestanzten Löcher
2. Bohren Sie vier Löcher entsprechend der an der Wand markierten Positionen und schlagen Sie das G in die vier Löcher.



Schritt 2: Verbinden Sie die Wandhalterung E mit langen Schrauben G mit der Wand.



Schritt 3: Befestigen Sie den Abstandshalter I mit den Schrauben J am Heizkörper.



Schritt 4: Montieren Sie den Heizkörper an der Wand und ziehen Sie die kleinen Schrauben H in den Halterungen fest.



Nach der Installation:

- Öffnen Sie mit einem Schraubendreher das Luftventil, öffnen Sie das Ventil und lassen Sie das Wasser in den Heizkörper strömen.
Überprüfen Sie alle Anschlüsse, ob sie dicht sind.
- Sobald Wasser aus dem Luftventil überläuft, befindet sich keine Luft mehr in den Röhren.
- Mit einem Schraubendreher das Luftventil schließen, das Ventil einschalten und der Heizkörper ist jetzt betriebsbereit.

Pflege:

- Klassische Heizkörper bestehen aus Lackieranlagen und sollten nicht mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Bitte beachten Sie..

- Dieses Produkt kann nur bei $P_N \leq 0.6 \text{ MPa}$ (6 Bar) verwendet werden. Es sollte nur mit Wassergefüllt werden und bei einer Temperatur unter 100°C (212°F). In der folgenden Tabelle finden Sie die Installationsanforderungen.
- Wenn die Temperatur 48°C (oder 120°F) überschreitet, zeigen Sie bitte ein Warschild in der Nähe des Produkts, um Verbrennungen und Schelteinwirkungen zu vermeiden.


Fülle Sie 3/4 voll	Druck	Temperatur	Bemerkungen
Nur Wasser	$P_N \leq 0.6 \text{ Mpa}$	$0^\circ\text{C} < t \leq 100^\circ\text{C}$	Wenn die Umgebungstemperatur unter 1°C fällt, lassen Sie das Wasser ab, um ein Einfrieren zu verhindern .

1 Informations sur le produit



- Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un plombier qualifié.



Préparation




Pièces du produit

 Porte-serviettes [A]x1	 Bouchon d'obturation [B]x1	 Event d'air [C]x1	 [L]x1
 Anneau en caoutchouc Joint torique pour bouchons [D]x4	 Support mural [E]x4	 Bouchon Rawlplug [F]x4	 Vis longue [G]x4
 Petite vis [H]x4	 Entretoise [I]x4	 Boulon [J]x4	 Vis en plastique [K]x2


2 Installation

Étape 1: Choisissez la position d'installation souhaitée et assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du radiateur. (Un mur en briques ou en parpaings est idéal).





1. Placer les trous de suspension du produit dans la position appropriée à l'aide de L et noter l'emplacement des trous perforés.
2. Percez quatre trous en fonction des positions marquées sur le mur et tapez le G dans les quatre trous.



Étape 2: Fixez le support mural E au mur à l'aide des longues vis G.



Étape 3: Fixez l'entretoise I au radiateur à l'aide des boulons J.



Étape 4: Fixez le radiateur au mur et serrez les petites vis H dans les supports.



Après l'installation .

- Utilisez un tournevis pour ouvrir l'évent d'air, ouvrez la vanne et laissez l'eau s'engouffrer dans le radiateur sèche-serviettes. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords.
- Une fois que l'eau déborde de l'évent d'air, il n'y a plus d'air dans le tube.
- Utilisez un tournevis pour fermer l'évent d'air, ouvrez la valve et le radiateur de serviettes est prêt à être utilisé.

Après l'entretien ...

- Les chauffe-serviettes classiques sont fabriqués en acier chromé et ne doivent pas être nettoyés avec des produits corrosifs ou récurants.

Veillez noter .

- Ce produit ne peut être utilisé qu'à $P_N \leq 0,6 \text{ MPa}$ (6 Bar), Il ne doit être rempli que d'eau, et à une température inférieure à 100°C (212°F) . Voir le tableau ci-dessous pour les exigences d'installation.
- Si la température dépasse 48°C (ou 120°F), veuillez montrer un panneau d'avertissement près du produit pour éviter les accidents de brûlure et de grondement.


Remplir à 3/4	Pression	Température	Commentaires
Eau seulement	PN 0.6Mpa	$0^\circ \text{C} < t \leq 100^\circ \text{C}$	Si la température ambiante descend en dessous de 1°C , veuillez vidanger l'eau pour éviter le gel.

1 Información sobre el producto

- Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación.
- La instalación debe ser realizada por un fontanero cualificado.



Preparación






Partes del producto

Toallero [A]x1		Tapón ciego [B]x1	Ventilación [C]x1	[L]x1
Anillo de goma Juntas tóricas para tapones [D]x4	Soporte de pared [E]x4	Tapón Rawlplug [F]x4	Tornillo largo [G]x4	
Tornillo pequeño [H]x4	Espaciador [I]x4	Perno [J]x4	Tornillo de plástico [K]x2	



2 Instalación

Paso 1: Seleccione la posición de instalación deseada y asegúrese de que la pared es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del radiador. (Lo ideal es una pared de ladrillos o de bloques de brisa).





1. Coloque los orificios para colgar el producto en la posición adecuada utilizando L y registre la ubicación de los orificios perforados.
2. Taladre cuatro orificios de acuerdo con las posiciones marcadas en la pared e introduzca la G en los cuatro orificios.



Paso 2: Conecte el soporte de pared E a la pared con los tornillos largos G.



Paso 3: Fijar el espaciador I al radiador con los tornillos J.



Paso 4: Monte el radiador en la pared y apriete los tornillos pequeños H en los soportes



Después de la instalación ..

- Utilice un destornillador para abrir el respiradero, abra la válvula y deje que el agua entre en el calentador de toallas. Compruebe que no haya fugas en todas las conexiones.
- Una vez que el agua rebosa por el respiradero, no hay aire en el tubo.
- Utilice un destornillador para cerrar el respiradero, abra la válvula y el calentador de toallas estará listo para su uso.

Cuidados posteriores ...

- Los calentadores de toallas Classic están fabricados en acero cromado y no deben limpiarse con productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Tenga en cuenta ...

- Este producto sólo puede utilizarse a $PN \leq 0,6 \text{ MPa}$ (6 Bar), Sólo debe llenarse con agua, y a una temperatura inferior a 100°C (212°F). Consulte la tabla siguiente para conocer los requisitos de instalación.
- Si la temperatura supera los 48°C (o 120°F), por favor, muestre una señal de advertencia cerca del producto para evitar accidentes de quemaduras y resaca.


Llenar 3/4 de su capacidad	Presión	Temperatura	Comentarios
Sólo agua	PN 0.6Mpa	$0^\circ \text{C} < t \leq 100^\circ \text{C}$	Si la temperatura ambiente desciende por debajo de 1°C , por favor, drene el agua para evitar la congelación

1 Informazioni sul prodotto




- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un idraulico qualificato.



Preparazione




Parti del prodotto

 Guida per asciugamani [A]x1	 Tappo di chiusura [B]x1	 Bocchetta d'aria [C]x1	 [L]x1
 Anello in gomma O-Ring per tappi [D]x4	 Supporto a parete [E]x4	 Tappo a vite [F]x4	 Vite lunga [G]x4
 Vite piccola [H]x4	 Distanziatore [I]x4	 Bullone [J]x4	 Vite di plastica [K]x2


2 Installazione

Fase 1: Scegliere la posizione di installazione desiderata e assicurarsi che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del radiatore. (L'ideale è una parete in mattoni o in legno.)





1. Posizionare i fori di sospensione del prodotto nella posizione appropriata utilizzando L e registrare la posizione dei fori perforati.
2. Praticare quattro fori in base alle posizioni segnate sulla parete e inserire la G nei quattro fori.



Fase 2: Collegare il supporto a parete E alla parete con le viti lunghe G.



Passo 3: Fissare il distanziale I al radiatore con i bulloni J.



Passo 4: Montare il radiatore alla parete e stringere le viti piccole H nelle staffe.



Dopo l'installazione ...

- Aprire lo sfiato con un cacciavite, aprire la valvola e far affluire l'acqua nello scaldasalviette. Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite.
- Una volta che l'acqua trabocca dallo sfiato, non c'è aria nel tubo.
- Con un cacciavite chiudere lo sfiato, riaprire la valvola e lo scaldasalviette è pronto per l'uso.

Cura ...

- Gli scaldasalviette Classic sono realizzati in acciaio cromato e non devono essere puliti con detergenti corrosivi o abrasivi.

Attenzione ...

- Questo prodotto può essere utilizzato solo a $PN \leq 0,6 \text{ MPa}$ (6 Bar), deve essere riempito solo con acqua e a una temperatura inferiore a 100°C (212°F). Per i requisiti di installazione, vedere la tabella seguente.
- Se la temperatura supera i 48°C (o 120°F), si prega di esporre un cartello di avvertimento vicino al prodotto per evitare bruciature e incidenti.

Riempire per 3/4	Pressione	Temperatura	Commenti
Solo acqua	$PN \leq 0,6 \text{ MPa}$	$0^\circ \text{C} < t \leq 100^\circ \text{C}$	Se la temperatura ambiente scende al di sotto di 1°C , scaricare l'acqua per evitare il congelamento



V02-10-2025